



snow peak  
outdoor lifestyle creator  
since 1978

CS-159

# か え ん な べ 火燕鍋 剛炎ジョイント

## KAEN-NABE GOUEN JOINT


剛炎の五徳にセットすることで火燕鍋を安定させて使うことができる専用オプションです。  
調理作業に合わせて鍋の角度を変えることができます。



### 使用方法

#### ●セッティング方法


本製品は下記のようにセットしてください。剛炎の回転式ゴトクを径の小さい状態にし、矢印の切欠き部に本製品の下のリングをのせてください。



#### ●作業に合わせた2種類の鍋の置き方

フレームの一部に設けられたスリットの位置に鍋のハンドルを合わせると、鍋を傾けた状態での調理が可能です(図1)。また、ハンドルの位置をスリットからずらすと鍋を水平に保って置くことが可能です(図2)。調理に合わせてお使いください。

(図1) 鍋を傾ける



(図2) 鍋を水平に置く



### スペック

●材質：ステンレス ●サイズ：260×255×50(h)mm ●重量：325g

ご使用前に よく読んで予測される事故を回避し安全にご使用ください。

**⚠ 警告** 場合により重大な事故に至る行為を示します。

**⚠ 注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

### 取扱上の注意

**⚠ 警告** 場合により重大な事故に至る行為を示します。

- GS-1000 剛炎、CS-160 火燕鍋以外でご使用しないでください。またご使用前に必ず各製品の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- 稀に GS-1000 剛炎の五徳が長期間のご使用で変形し、本製品が上手くはまらない場合があります。きちんとはまっていない状態では絶対に使用せず、弊社ユーザーサービスに修理を依頼してください。
- 火燕鍋を勢いよく置いたり、激しい振動を与えると剛炎のゴトクからはずれ、転倒によるヤケドや火災の恐れがあり大変危険です。
- 使用中や使用後はしばらくは本体が大変熱くなっています。絶対に素手では触れず、必ず鍋つかみや耐熱性グローブを着用し取り扱ってください。またお子様が手を触れないようご注意ください。

**⚠ 注意** ケガや本体破損、物品破損として拡大被害の原因となる行為を示します。

- ご使用前に、必ず正しくセットされていることを確認した上でご使用ください。
- 火燕鍋を傾けて使用する際は、ハンドルを持ったままで調理を行ってください。
- 炎があたる部分や、炎に近い部分は金属が焼けて変色します。
- 急激な衝撃や、急激な温度変化（熱した本体に冷水をかける等）を与えると変形する恐れがありますので、お止め下さい。

不明な点やお気付きの点がございましたら、販売店様または弊社ユーザーサービスまでお問い合わせください。

スノーピークユーザーサービス

☎ 0120-010-660

(9:00~17:00)

Email: userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク

〒955-0147 新潟県三条市中野原456

Tel. 0256-46-5858 Fax. 0256-46-5860

www.snowpeak.co.jp



台紙 外袋

CS-159 火燕鍋剛炎ジョイント



4 960589 114795

MADE IN JAPAN